



**INSTALACION PARA MURO**

- 1 COLOCAR PLATINA EN EL MURO
- 2 CON BROCA DE 5/16" PARA MURO ABRIR LOS HUECOS QUE SE HICIERON EN LA PLATINA
- 3 COLOCAR LAS ANCLAS Y APRETAR LA PLATINA
- 4 COLOCAR LAS CORTINAS EN LA PLATINA DANDO LE LA VUELTA A LA TIRA EN LA PLATINA
- 5 COLOCAR UN TORNILLO DE 1/4 X 3/4 CON TUERCA ARANDELA Y GUAZA POR CADA TIRA
- 6 APRETAR TODOS LOS TORNILLOS Y LOS ANCLAJES
- 7 CORTAR LAS TIRAS EN LA PARTE DE ABAJO SI QUEDA ARRASTRANDO EN EL PISO
- 8 LIMPIAR CON AGUA Y JABON

**INSTALACION PARA LAMINA**

- 1 COLOCAR PLATINA EN EL MURO DE LAMINA
- 2 CON BROCA DE 3/16" PARA LAMINA ABRIR LOS HUECOS QUE SE HICIERON EN LA PLATINA
- 3 COLOCAR LOS REMACHES Y APRETAR LA PLATINA
- 4 COLOCAR LAS CORTINAS EN LA PLATINA DANDO LE LA VUELTA A LA TIRA EN LA PLATINA
- 5 COLOCAR UN TORNILLO DE 1/4 X 3/4 CON TUERCA ARANDELA Y GUAZA POR CADA TIRA
- 6 APRETAR TODOS LOS TORNILLOS Y LOS REMACHES
- 7 CORTAR LAS TIRAS EN LA PARTE DE ABAJO SI QUEDA ARRASTRANDO EN EL PISO
- 8 LIMPIAR CON AGUA Y JABON

	ASEI INGENIERIA	ELABORADO POR	LNO
REVISION NO 1		REVISADO POR	ANO
Ago-04	CORTINA EN THERMOFIL PARA SER INSTALADA POR MEDIO DE PLATINA	INTERVENTORIA	

DETALLE INSTALACION PERFIL CORREDIZO

